



CHAMPIONCHIP AJANTTO - CHIPIN KIINNITYS

Kuoressa on ajanottosiru – Chippi ja sen kiinnittämiseen käytettävä tarranauha. Nauhassa on kaksi osaa ja ne on kiinitetty vastakkain Chippiä pakattaessa



Erottele tarranauhan puolikkaat toisistaan ja pujottele pehmeämpi, pitempi puoli Chipin läpi kuten kuvassa



Muodosta tarranauhan toisen puolikkaan kanssa silmukka, kiinnittäessäsi Chipin oikeaan nilkkaan ennen suoritukseen lähtöä. Chipin tulee olla nilkassa ulkosivulla mahdollisimman alhaalla.



Järjestäjä kerää Chipin maalissa. Mikäli keskeytät – toimita Chippi maaliin

ChampionChip toivottaa nautinnollista juoksupahtumaa!